

Ì î äóëè äëÿ Mercury

	Mercury 800	Mercury 3600		Mercury 3820		
		Slot 1 ~ 4	Slot 5	Slot 1~ 3, 6 ~ 8	Slot 4 ~ 5, 9 ~ 10	Slot 10 when In-band NMS used
E1-4CB/U	ü	ü	û	ü	û	û
E1-2CB/U	ü	ü	û	ü	ü	ü
T1-4CB	ü	ü	û	ü	û	û
T1-2CB	ü	ü	û	ü	ü	û
1P-V35	û	ü	ü	û	û	û
2P-V35	ü	ü	ü	ü	ü	ü
RS530	û	ü	ü	û	û	û
4P-Data	ü	ü	û	ü	ü	û
4P-V24	ü	ü	ü	ü	ü	ü
X50-MUX-5C	ü	ü	ü	ü	ü	ü
X50-MUX-4C	ü	ü	ü	ü	ü	ü
X50-DACS-2C	ü	ü	ü	ü	ü	ü

Mercury

	Mercury 800	Mercury 3600		Mercury 3820		
		Slot 1 ~ 4	Slot 5	Slot 1~ 3, 6 ~ 8	Slot 4 ~ 5, 9 ~ 10	Slot 10 when In- band NMS used
Fiber-1	ü	ü	û	ü	ü	û
Fiber-2	ü	ü	û	ü	û	û
Fiber-B	ü	ü	û	ü	ü	û
4-IDSL	ü	ü	ü	ü	ü	ü
SDSL	ü	ü	û	ü	ü	ü
Router	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Router-C	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Xcode	ü	ü	ü	ü	ü	ü
A/U Law	ü	ü	û	ü slot2,7	û	û
4-FXS	û	ü	û	û	û	û
4-FXS-D	ü	û	û	ü	ü	ü
4-POTS-FXO	ü	ü	û	ü	ü	ü